

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


<https://uralkran.nt-rt.ru> || ukx@nt-rt.ru

Крановые весы с индикацией веса на пульте 10 тонн, 5 тонн, 3 тонны



Крановые весы – это компактный электронный прибор, который служит для измерения массы поднимаемых грузов. Они позволяют вычитать вес тары, просматривать количество и общую сумму взвешиваний, осуществлять настройки яркости экрана, обнулять значения.

Крановые весы серии КВП с индикацией веса на пульте			
Модель	КВП-3000	КВП-5000	КВП-10000
Наибольший предел взвешивания, кг	3000	5000	10000
Цена деления, Кг	1,0	2,0	2,0
Погрешность, Кг	0,01	0,01	0,05
Питание крановых весов	аккумулятор		
Диапазон рабочих температур	-30°C+45°C		
Безопасная перегрузка (критическая)	125% (400%)		
Дальность управления	до 100 метров		
Работа аккумулятора	до 100 часов непрерывной работы		
Степень IP защиты	IP 65 (снег, дождь)		



Грузоподъемность, Тн		Цена деления, Кг	Размер, мм								Вес, Кг
			В	С	Д	Е	Г	Н			
Серия КВП	1t	1	120	108	580	76	70	46	40	10	
	2t	1	120	108	580	76	70	46	40	10	
	3t	1	120	108	580	76	70	46	40	10	
	5t	2	120	108	680	88	75	60	50	15	
	10t	2	120	108	780	114	95	71	60	27	